

# Check & Ride Inspektionsheft

**EGRET**

[www.my-egret.com](http://www.my-egret.com)

service@my-egret.com  
Alter Wandrahm 6  
20457 Hamburg  
Deutschland

## Check up. Scoot on.

Deine Checkliste für sichere und sorgenfreie Fahrten. Dokumentiere regelmäßige Inspektions- und Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer deines E-Scooters zu verlängern, Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit und Leistung deines E-Scooters sicherzustellen.

**Seriennummer**

WUE

**Persönliche Pin**

-----

**Schlüsselnummer**

(findest du auf dem Schlüssel und dem Schließzylinder)

-----

**EGRET**

## Inspektionsintervalle

Bitte bringe das Inspektionsheft zu jedem Inspektionstermin mit.

### 1. Inspektion

Spätestens nach 3 Monaten oder 300 km ab Verkaufsdatum

RM-A-Nr.

Datum

Km-Stand

Überprüft gem. Inspektionsplan

Notizen:

---

---

---

---

---

---

---

---

Stempel & Unterschrift

### 3. Inspektion

Spätestens nach 2 Jahren oder 2000 km

RM-A-Nr.

Datum

Km-Stand

Überprüft gem. Inspektionsplan

Notizen:

---

---

---

---

---

---

---

---

Stempel & Unterschrift

### 2. Inspektion

Spätestens nach 1 Jahr oder 1000 km

RM-A-Nr.

Datum

Km-Stand

Überprüft gem. Inspektionsplan

Notizen:

---

---

---

---

---

---

---

---

Stempel & Unterschrift

### 4. Inspektion

Spätestens nach 3 Jahren oder 3000 km

RM-A-Nr.

Datum

Km-Stand

Überprüft gem. Inspektionsplan

Notizen:

---

---

---

---

---

---

---

---

Stempel & Unterschrift

## Inspektionsprotokoll

Während der Inspektion festgestellte Mängel können unter Notizen vermerkt werden.

### Rahmen & Mechanik

Oberflächenreinigung des E-Scooters

1. Inspektion  2. Inspektion  3. Inspektion  4. Inspektion

Rahmen auf sichtbare Beschädigungen geprüft

Lenker auf Befestigung und Beschädigung geprüft

Lenklager auf Spiel und Rastpunkte geprüft

Faltmechanismus und Hebel auf Funktion geprüft

Nachbetten der Fall- und Drehmechanismen

Schließzylinder ölen

### Komponenten

Schutzbleche auf Befestigung und Sitz geprüft

Seiten-/Hauptständer auf Befestigung und Funktion geprüft

Alle Schrauben auf festen Sitz geprüft

Gashebel auf Sitz und Funktion geprüft

### Elektronik

Beleuchtung, Klingel & Hupe auf Funktion und Befestigung geprüft

Ladefunktion geprüft

Bedienelement auf Funktion geprüft

Sichtkontrolle Verkabelung

Kabelverlegung auf Schadfreiheit geprüft

### Räder

Radlager auf Funktion geprüft

Bereifung auf Luftdruck, Verschleiß und Sitz geprüft

### Bremse

Bremsbeläge auf Verschleiß geprüft

Probefahrt / Bremsstest

Bremse entlüftet

Bremsflüssigkeit gewechselt

Bei Fragen zur Inspektion und Ersatzteilen wende dich bitte an [service@my-egret.com](mailto:service@my-egret.com)