

# Audi electric kick scooter



Käyttöopas



powered by

EGRET





## **Kiitos, että valitsit Audi electric kick scooterin!**

Tutustu aluksi Audi electric kick scooteriin (jäljempänä: kick scooter) lukemalla tämä käyttöopas ja erityisesti sen varoitukset ja turvallisuusohjeet ennen liikkeelle lähtöä. Säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten! Säilytä myös tuotteen alkuperäinen pakkaus. Kuvatus mallin varustelu voi vaihdella version ja maakohtaisen varustelun mukaan.

Egret pidättää lisäksi oikeudet ulkoasun, varustelun ja tekniikan muutoksiin. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen, tehdä laiteohjelmistopäivityksiä ja päivittää tätä käsikirjaa milloin tahansa.

Uusimmat käyttäjämateriaalit löytyvät osoitteesta [www.my-egret.com](http://www.my-egret.com) ja sovelluksesta.



Lisätietoja ja usein kysytyjä kysymyksiä löytyy osoitteesta:  
[www.my-egret.com/de/FAQ](http://www.my-egret.com/de/FAQ)



Egret-tavaramerkki kuuluu yritykselle

**Walberg Urban Electrics GmbH**

info@my-egret.com

+49 40 320 270 80 (ma-pe, klo 9-19)

Alter Wandrahm 6

20457 Hamburg

Germany

**SUOMI** (käännös)

02-47



## Sisältö

---

Varoitukset ja turvallisuusohjeet	6–9
Ennen ensimmäistä ajoa	9–12
Yleisiä ohjeita	11–14
Ympäristönsuojelu	14
Toimitussisältö ja laitteen osat	15–16
Painikkeet ja näyttö	17
Kokoamisohjeet	18–20
Käyttö	21–37
• Taittomekanismi	21–27
• Lukko	28
• Lataaminen	29
• Virran kytkeminen ja katkaiseminen	30
• Kick scooterin ensimmäinen käynnistys ja sovelluksen lataaminen	31
• PIN-koodin ja sovelluksen määrittäminen	32
• Valon sytyttäminen ja sammuttaminen	33
• Kiihdyttäminen	33
• Jarruttaminen	34
• Ajotilat	35
• Äänimerkki	36
• Valikko	36
• Näyttö	37
Muut symbolit / Valikkokokohdat	38
Tekniset tiedot	39
Sertifikaatit	40–41
Tavaramerkki ja oikeudellinen huomautus / Yhteystiedot	41–42
Vapaaehtoinen huoltovihko	43
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	44–46



# Älä aja sähköpotkulaudalla, jos et ole lukenut näitä tietoja!



## HUOMAUTUS

Tällä symbolilla merkityissä ohjeissa on tärkeitä lisätietoja turvallisuudesta ja mahdollisista onnettomuus- ja loukkaantumisriskeistä.



## VAROITUS

Tällä symbolilla merkityissä ohjeissa kerrotaan mahdollisista ajoneuvoon kohdistuvista vahingoista.



## Huomautus

Tällä symbolilla merkityissä ohjeissa on lisätietoja.



## Ympäristötiedote

Tällä symbolilla merkityissä ohjeissa on ympäristön-suojelua koskevia tietoja.

Noudata kick scooterin käytössä aina paikallisia määräyksiä ja maakohtaisia ajoneuvojen liikennekäyttöä koskevia lakeja ja direktiivejä. Valmistajalla ei ole minkäänlaista vastuuta, jos kick scooteria ei käytetä asianmukaisesti ja/tai jos varoituksia ja turvallisuusohjeita ei lueta tai noudateta. Tämä koskee myös kokoamisvirheitä.

Kick scooter on vapaa-ajan käyttöön tarkoitettu ajoneuvo. Ennen kuin hallitset ajotaidot, sinun pitää harjoitella laitteen käyttöä. Egret, Audi AG ja Audi-jälleenmyyjät eivät vastaa mistään vammoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat kuljettajan kokemattomuudesta tai tämän asiakirjan ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Huomioi, että voit minimoida riskejä noudattamalla kaikkia tämän oppaan ohjeita ja varoituksia, mutta et voi poistaa kaikkia riskejä. Huomaa, että saatat loukkaantua kick scooteria käyttäessäsi esimerkiksi hallinnanmenetyksen, törmäyksen tai kaatumisen seurauksena. Kun ajat julkisilla paikoilla, sinun on noudatettava paikallisia lakeja ja määräyksiä.

## Asianmukainen käyttö

Kick scooterin asianmukaista käyttöä on yhden henkilön (*vähintään 14-vuotias ja kuorma enintään 120 kg*) kuljettaminen kuivalla ja tasaisella alustalla. Minimoi loukkaantumisen riski lukemalla kaikki tämän asiakirjan **HUOMIO**- ja **VAROITUS**-kohdat ja noudattamalla niitä.



# Varoitukset ja turvallisuusohjeet



## HUOMAUTUS

1. Noudata kick scooterin käytössä aina paikallisia määräyksiä ja maakohtaisia ajoneuvojen liikennekäyttöä koskevia lakeja ja direktiivejä. Kuten muillakin ajoneuvoilla, suuremmat nopeudet vaativat pidemmän jarrutusmatkan. Äkkijarrutus huonosti pitävällä pinnalla saattaa johtaa pyörän luistamiseen tai kaatumiseen (esimerkiksi märällä ajoradalla, irtohiekalla tai irtosoralla). Älä käytä sähköpotkulautaa lumisella, kuraisella, jäisellä tai muusta syystä liukkaalla tiellä. Se voi johtaa tasapainon tai pidon menettämiseen ja aiheuttaa kaatumisen. Ole varovainen ja pidä aina ajaessasi turvallinen etäisyys muihin ihmisiin ja ajoneuvoihin. Ole varovainen! Katso sekä pitkälle eteesi että lähelle sähköpotkulautasi eteen. Huomioi mahdolliset vaaratilanteet ja säädä ajonopeutesi tilanteeseen sopivaksi.



## HUOMAUTUS

### 2. Lisävarusteiden ja varaosien käyttö

- Käytä ainoastaan Egretin hyväksymiä varaosia ja (mukana toimitettuja) lisävarusteita, kuten alkuperäistä laturia, jotka ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa.
- Älä tee kick scooteriisi mitään muutoksia. Kaikenlaiset muutokset, tekniset tai ulkoasuun liittyvät muokkaukset sekä elektroniikan tai ohjelmiston muokkaukset voivat aiheuttaa käyttöluvan, takuun ja muiden valmistajaan kohdistuvien vaatimusten purkautumisen välittömästi.
- Vaurioituneet kaapelit ja muut osat on vaihdettava välittömästi. Vialliset tai muut kuin alkuperäiset osat ja tekniset muutokset voivat aiheuttaa huomattavan loukkaantumisen- ja hengenvaaran sekä johtaa vammoihin, sähköiskuihin, tulipaloon, osien pettämiseen tai onnettomuuksiin.
- Älä peukaloi jarrujärjestelmää, sillä se on turvallisuuden kannalta erittäin tärkeä, ja sen pettäminen voi aiheuttaa vammoja.



## HUOMAUTUS

3. Tarkasta ensimmäisten 50 kilometrin jälkeen uudelleen, että kaikki ruuviliitokset ovat tiukassa. Kiinnitä erityistä huomiota taittomekanismiin ja pyörien akselisiin. Kiristä tarvittaessa. Löysät ruuviliitokset voivat aiheuttaa toimintojen pettämisen ja johtaa vakaviin onnettomuuksiin.



## HUOMAUTUS

### 4. Huoltotöiden tekeminen

- Ennen kuin kick scooterille tehdään huolto- tai puhdistustöitä, siitä on katkaistava virta ja se on irrotettava verkkolaitteesta. Jos näin ei toimita, on olemassa sähköiskun vaara.
- Älä koskaan suuntaa voimakasta vesisuihkua (esim. painepesurista) suoraan kick scooteriin. Tällöin vettä voi päästä rakenteisiin sisälle vaurioittamaan elektroniikkaa. Vesi akkukotelossa voi aiheuttaa sähköiskuja. Puhdista kick scooter sen sijaan kostealla liinalla.
- Älä anna lasten leikkiä kick scooterilla tai sen osilla. Lapset eivät saa puhdistaa kick scooteria tai tehdä sille huoltotoimenpiteitä.



## HUOMAUTUS

5. Pidä pakkaus (muovi ja pahvi) poissa lasten ulottuvilta. Lapset saattavat laittaa ne tai osia niistä suuhunsa ja tukehtua.



## HUOMAUTUS

6. Seuraavat seikat voivat heikentää ajoturvallisuutta, ja niiden vastaisesti toimiminen voi johtaa onnettomuuksiin ja kaatumisiin:

- ÄLÄ aseta jalkojasi takalokasuojan päälle.
- ÄLÄ aja potkulaudalla toinen jalka ilmassa.
- Vältä renkaiden/pyörien kosketusta esteisiin.
- Varo päätäsi, kun ajat oviaukoista.
- Aja hidasteiden, kynnysten, epätasaisen tien tai muiden esteiden yli enintään 5–10 km/h:n nopeudella. Koukista polviasi, jotta ajaminen edellä mainituilla pinnoilla olisi helpompaa.
- ÄLÄ irrota käsiäsi ohjaustangosta ajon aikana.
- ÄLÄ aja vain yhdellä kädellä.





## HUOMAUTUS

7. ÄLÄ koske moottoriin tai jarrulevyihin ajon jälkeen, sillä ne voivat aiheuttaa palovammoja.



## Huomautus

8. Älä anna kenenkään käyttää kick scooteriasi ilman valvontaa, jos he eivät ole lukeneet tätä opasta. Uuden ajajan turvallisuus on sinun vastuullasi. Ole uusien ajajien tukena, kunnes he hallitsevat kick scooterin perustoiminnot. Varmista, että jokainen ajaja käyttää kypärää ja muita suojavaikkeitä.

# Ennen (ensimmäistä) ajoa



## HUOMAUTUS

### 1. Tarkasta sähköpotkulauta ennen jokaista ajoa.

- Tarkasta, onko sähköpotkulaudassasi löystyneitä kiinnikkeitä tai vaurioituneita osia. Löystyneet ruuvit voivat aiheuttaa vakavia onnettomuuksia ja loukkaantumisia.
- Tarkasta erityisesti taittomekanismi. Sen on oltava täysin lukittunut, eikä siinä saa olla lainkaan välystä. Älä koskaan aja taittovipu tai taittomekanismin turvalukitus auki. Jos se ei ole kunnolla kiinni, kick scooter saattaa taittua ajon aikana kasaan, mistä aiheutuu kaatumisvaara.
- Varmista ennen jokaista ajoa, että seisonatuki on käännetty sisään kokonaan. Varmista ennen jokaista ajoa, että renkaat ovat hyvässä kunnossa ja että rengaspaineet ovat oikeat. Oikea rengaspaine on 2,2–3,0 baaria. Jos rengaspaine on liian alhainen, renkaiden vastus on suurempi, mikä lyhentää toimintamatkaa.
- Varmista, että jarrut toimivat täysin.
- Tarkasta ennen jokaista ajoa, että kaikki valot ja äänimerkki toimivat. Kytke valo ajoissa käyttöön, kun alkaa hämärtää. Muussa tapauksessa et välttämättä näy.



- Pysähdy välittömästi, jos kick scooter pitää epätavallista ääntä, näytössä näkyy virheilmoitus tai laitteessa ilmenee muuta vikaa. Ota huoltoa varten yhteyttä laitteen jälleenmyyjään/toimittajaan.



## HUOMAUTUS

### 2. Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita:

- Kick scooteria eivät saa käyttää
  - henkilöt, jotka ovat alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
  - henkilöt, joiden sairaus voi aiheuttaa riskejä fyysisen rasituksen yhteydessä
  - useammat henkilöt kerrallaan; laite on yhdelle käyttäjälle
  - henkilöt, joiden tasapainoon tai motoriikkaan liittyvät ongelmat saattavat vaikuttaa sähköpotkulaudan tasapainoon
  - henkilöt, joiden paino ylittää sallitun enimmäiskuorman 120 kg (katso tekniset tiedot). Ylikuorma vaikuttaa ajokäyttämiseen haitallisesti. Liiallinen kuormitus voi lisätä kulumista ja aiheuttaa materiaalien ennenaikaista väsymistä.
  - raskaana olevat.
- Alle 18-vuotiaat saavat käyttää ajoneuvoa vain aikuisen valvonnassa. Julkisilla alueilla on myös noudatettava paikallista vähimmäisikärajaa, joka voi vaihdella eri maissa. Kun kick scooteria käytetään yksityisillä alueilla (joissa ei sovelleta lakisääteisiä ikärajoituksia), valmistaja suosittelee 14 vuoden vähimmäisikärajaa.
- Ajoturvallisuuden varmistamiseksi käyttäjällä on oltava esteetön näkyvyys eteen ja hänen on oltava selkeästi muiden nähtävissä.
- Älä tee temppuja tai hyppyjä esteiden, reunakivetysten, portaiden tms. yli. Ne rasittavat potkulautaa poikkeuksellisen paljon ja saattavat aiheuttaa osien rikkoutumisen. Kanna kick scooter tällaisten ja muiden vastaavien esteiden yli.
- Kick scooter ei sovellu tavaroiden kuljettamiseen. Erityisesti ohjaustankoon ei saa kiinnittää kuormia.



### **Huomautus**

3. Lataa kick scooter ennen ensimmäistä käyttökertaa mukana toimitetulla laturilla. Tarkat ohjeet löytyvät luvusta Lataaminen (s. 28).

### **Huomautus**

4. Lataa Egret-sovellus ennen sähköpotkulaudan ensimmäistä käyttökertaa. Tarkat ohjeet löytyvät luvusta Kick scooterin ensimmäinen käynnistys ja sovelluksen lataaminen (s. 30).

### **Huomautus**

5. Älä aja ensimmäisellä ajokerrallasi paikassa, jossa saatat kohdata lapsia, jalankulkijoita, lemmikkieläimiä, ajoneuvoja, polkupyöriä tai muita esteitä ja mahdollisia vaaratilanteita. Kaasuvipu saattaa olla erittäin herkkä ylimmällä tasolla. Huomaa, että sen nopea tai äkillinen käyttö saattaa aiheuttaa tasapainon menetyksen. Aloita siksi rauhallisesti ja tutustu potkulaudan kaikkiin toimintoihin ja ajotiloihin. Siirrä painopistettäsi kiihdyttäessäsi hieman eteenpäin ja jarruttaessasi hieman taaksepäin. Se auttaa saavuttamaan turvallisen ajotuntuman.

## Yleisiä ohjeita

### **HUOMAUTUS**

1. Kick scooterin sisäiset akut saa irrottaa ja vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike. Akkua ei saa hajottaa. Akkua ei saa porata, eikä sitä saa yrittää turmella muillakaan tavoilla. Tällaisesta toiminnasta aiheutuu itzesyttymisen ja räjähdysvaara. Litiumioniakun sisältämä neste silmissä tai iholla voi aiheuttaa syövytystä.

### **VAROITUS**

2. Älä käytä kick scooteria alle 0 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötilassa. Liian alhainen tai korkea lämpötila voi vaurioittaa elektroniikkaa ja koneistoa. Alle 10 °C:n ja yli 40 °C:n lämpötilat, ylämät ja suuri kuormitus alentavat toimintamatkaa, vääntömomenttia ja huippunopeutta ja kuormittavat moottoria ja elektroniikkaa tavallista enemmän.



## VAROITUS

### 3. Akun huoltaminen

- Kick scooterin tyhjä akku on ladattava välittömästi ajon jälkeen. Jos näin ei tehdä, on odotettavissa peruuttamaton vaurio (syväpurkaus) tai selvästi alentunut käyttöikä. Takuu ei kata sitä.
  - Lataa sähköpotkulautu mieluiten kuivissa sisätiloissa maltillisessa lämpötilassa palamattomalla ja sähköä johtamattomalla alustalla.
  - Kytke verkkolaite ensin pistorasiaan ja vasta sitten kick scooteriin.
  - Älä pidä verkkolaitetta kytkettynä sähköpotkulautaan yli 24 tuntia. Siitä saattaa aiheutua vaurioita elektroniikkaan tai verkkolaitteeseen.
  - Älä lataa kick scooteria, jos laturi, pistorasia tai latausportti ovat kosteita.
  - Kuten muissakin elektronisissa laitteissa, käytä ladattaessa ylijännitesuojaa, joka suojaa kick scooteria sähköiskujen ja jännitepiikkien aiheuttamilta vaurioilta.
  - Käytä lataamiseen vain Egretin mukana toimitettua laturia. Älä käytä minkään muun mallin latureita.
  - Säilytä vähintään puoliksi täyteen ladattua kick scooteria huoneenlämmössä (22 °C) kuivassa tilassa ja suojassa suoralta auringonvalolta.
  - Lataa laite vähintään 60 päivän välein tasolle 50–75 %, jotta syväpurkausta ei pääse syntymään. Akkujen varaus alenee päivittäin myös ilman käyttöä.
- Jos näitä ohjeita ei noudateta, sähköisten ja mekaanisten osien käyttöikä saattaa alentua epäkuntoon asti. Takuu ei kata sitä.

## Huomautus

### 4. Kick scooterin tarkastaminen ja puhdistaminen

Tarkasta ja puhdista kick scooter jokaisen käyttökerran jälkeen, erityisesti vaativassa käytössä. Vain siten voit havaita ajoissa löysät ruuvit, kuluneet jarrupalat tai renkaat ja muut ongelmat.

- Tarkasta lisäksi runko, haarukka, taittomekanismi, asennusosat ja kaikki liikkuvat osat.
- Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa teräviä reunoja (esim. laitteen koskiessa reunakivetykseen). Poista tällaiset kohdat heti, kun huomaat ne.
- Käytä puhdistamiseen pehmeää harjaa, kevyesti kostutettua pehmeää sientä ja kuivaa liinaa.
- Älä puhdista kick scooteria alkoholilla, bensiinillä, asetonilla tai muilla syövyttävillä/haihtuvilla liuottimilla. Nämä aineet voivat vahingoittaa kick scooterin ulkonäköä ja sisäistä rakennetta.



### **Huomautus**

5. Erityisesti kaltevilla ja jyrkillä teillä (esim. puistossa) laite ei ole riittävän vakaa takaamaan täysin turvallista ajoa.

Älä koskaan aseta sähköpotkulautaa etuosa alaspäin kaltevassa maastossa, sillä tukijalka voi taittua kiinni ja laite voi kaatua. Kun sähköpotkulauta on tukijalkansa varassa, tarkista sen vakaus välttääksesi kaikki kaatumisriskit (johtuen luistamisesta, tuulesta tai lievistä tärinästä). Älä pysäköi potkulautaa vilkkaasti liikennöidylle alueelle vaan mieluiten seinän viereen seinän suuntaisesti.

### **Huomautus**

6. Käytä ajaessasi aina tukevia kenkiä ja kypärää. Käytä leukahihnalla varustettua hyväksytyä pyöräily- tai rullalautailukypärää, joka suojaa myös pään takaosaa.

### **Huomautus**

7. Huomioi jalankulkijat ja anna heille aina etuoikeus liikenteessä. Varo yllättämästä jalankulkijoita. Kun lähestyt jalankulkijaa takaa, ilmoita itsestäsi ja hidasta kävelynopeuteen ohitustilanteessa. Poikkeavissa tilanteissa noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä.

### **Huomautus**

8. Noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita paikoissa, jotka eivät kuulu tieliikennelakien piiriin. Egret, Audi AG ja Audi-jälleenmyyjät eivät vastaa mistään omaisuusvahingoista, henkilövahingoista/kuolemantapauksista, onnettomuuksista tai oikeusjutuista, jotka johtuvat varoitusten ja turvallisuusohjeiden rikkomisesta.

### **Huomautus**

9. Jotta laitteen sarjanumero olisi helposti saatavillasi mahdollisen huoltotarpeen varalta, merkitse sarjanumero muistiin tämän oppaan huoltovihkosivulle. Sarjanumero löytyy laitteen etuosasta oikealta puolelta, astinlaudan vierestä. Varmista, että se on aina saatavilla ja luettavissa.



## Ympäristönsuojelu

---







### Ympäristötiedote

Kick scooterin käyttäminen on jo itsessään liikenteen päästöjä alentava teko. Hävitä käytetty sähköpotkulauta, sen pakkaus ja kaikki yksittäiset osat asianmukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan asianmukaisesti kierrättäen. Laitteen akkuja ja elektroniikkaa ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ne on annettava valtuutetun jätehuoltoyrityksen, kunnallisen jätteenkäsittelylaitoksen tai laitteen jälleenmyyjän hävitettäväksi.



## Toimitussisältö – Audi electric kick scooter




Kun otat kick scooterin pakkauksesta, varmista että yllä mainitut varusteet ovat mukana. Jos osia puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jakelijaan tai lähimpään huoltoliikkeeseen (katso kohta Yhteystiedot, s. 41). Kun olet varmistanut, että kaikki osat ovat tallessa ja hyvässä kunnossa, voit koota uuden kick scooterisi. Säilytä laatikko ja pakkausmateriaalit kick scooterin myöhempää lähetystarvetta varten. Muista sammuttaa kick scooter ja irrota latauskaapeli ennen kokoamista, varusteiden asennusta tai rungon puhdistamista.



## Laitteen osat – Audi electric kick scooter

---




- 1 Ohjausputki
- 2 Taittomekanismi
- 3 Etujarru
- 4 Turvalukitus
- 5 Seisontatuki
- 6 Astinlauta
- 7 Takajarru
- 8 Takavallo
- 9 Lisävarustekoukku
- 10 Painikkeet
- 11 Äänimerkki ja heijastin
- 12 Näyttö
- 13 Kaasuvipu
- 14 Etuvalo
- 15 Takajarrun jarrukahva
- 16 Etujarrun jarrukahva





## Painikkeet ja näyttö



- 1 Virtapainike
- 2 Äänimerkki
- 3 Plus-painike
- 4 Miinus-painike
- 5 Nopeusmittari
- 6 Matkamittari (ODO)
- 7 Osamatkamittari (TRIP)
- 8 Akun lataustaso
- 9 Ajotila
- 10 Valo päälle
- 11 Bluetooth-yhteys
- 12 Virhe
- 13 Jalankulkijatila







## Asennusohje

---

1. Taita potkulautta auki (katso kohta **Taittomekanismi**, s. 20).
2. Poista kaapelinsuojus. Sitä tarvitaan vain kick scooterin toimituksen aikana.





3. Työnnä ohjaustanko (A) ohjausputkeen (B) – varo, etteivät kaapelit jää puristuksiin. Esiasetetun asetusruuvin (D) on oltava linjassa mutterin (E) kanssa. Tällä varmistetaan, että ohjaustanko on asennettu oikeaan asentoon. Paina ohjaustanko alas niin pitkälle, että ohjausputken (C) pyöreä osa on kokonaan ohjaustangon (A) sisällä.



\*Kuvissa näkyy selkeyden vuoksi riisuttu versio kick scooterista.



4. Kierrä kaksi mutteria (F) kiinni käsin (6 Nm).



#### HUOMAUTUS

##### **Löysät ruuviliitokset aiheuttavat vaaran!**


Liitokset voivat löystyä epäasianmukaisen asennuksen ja kiristämättömien ruuvien vuoksi. Tämä saattaa aiheuttaa kaatumisia ja onnettomuuksia.



# Taittomekanismi

## Auki taittaminen

1. Vapauta lukitus painamalla taittovipua (H) astinlautaa kohti.



2. Taita potkulautaa auki, kunnes taittomekanismin taittovipu (H) napsahtaa näkyvästi ja kuuluvasti paikalleen. Potkulauta on nyt lukitusvaiheessa 1.





## Auki taittaminen

3. Paina taittovipua (H) eteenpäin ohjaustangon suuntaan, kunnes vipu on kokonaan astinlaudan kolossa. Taittovipu (H) on nyt suljettu pitävästi (lukittu). Potkulauta on nyt lukitusvaiheessa 2.

Auki



Suljettu




4. Sulje turvalukitus (G) vetämällä sitä ensin hieman ulospäin ja kiertämällä sitä sitten 90 astetta. Varmista, että se lukittuu kunnolla paikalleen. Potkulauta on nyt lukitusvaiheessa 3.





## Turvalukitus

Auki



Suljettu



### HUOMAUTUS

#### Kaatumisvaara!


Taittomekanismi on suljettu kunnolla vasta, kun taittomekanismin taittovipu (H) on kokonaan astinlaudan myötäinen. Lisäksi turvalukituksen (G) on oltava lukittu aina potkulaudalla ajettaessa. Varmista aina ennen ajoa, että taittomekanismi on asianmukaisesti ja pitävästi lukitusvaiheessa 3. Jos taittomekanismi tai jokin sen osa ei sulkeudu kunnolla, ota välittömästi yhteyttä huoltoon!

### Taittomekanismin säätäminen

Jos taittomekanismissa on välystä, sitä on säädettävä.


Se liittyy suoraan taittovivun jäykkyyteen.

Taittomekanismin jäykkyyttä voi säätää kick scooterin etuosassa olevan pyälletyn mutterin avulla. Tämä mutteri on tarkastettava aina ennen ajoa ja säädettävä tarvittaessa. Mutteria säädetään taittovivun ollessa auki ja aina käsin, ei koskaan työkalulla, jotta taittovivun saa vielä suljettua käsin.



### Ohjaustangon lukitusvivun säätäminen

Ohjaustangon lukitusvivun jäykkyyttä voi säätää ohjausputken yläosassa olevalla pyälletyllä mutterilla. Mutteria on säädettävä ennen jokaista ajokertaa. Mutteria säädetään lukitusvivun ollessa auki ja aina käsin, ei koskaan työkalulla, jotta lukitusvivun saa vielä suljettua käsin. Varmista tällöin, että ohjausputki on kiinni niin tiukasti, ettei se pääse painumaan alas odottamatta.








## Kokoon taitaminen

1. Vedä turvalukitus (G) ulos ja käännä sitä 90 astetta niin, että se tulee selkeästi rungosta ulospäin (auki).



Suljettu

Auki






2. Vedä taittovipua (H) potkulaudan takaosaa kohti.



3. Paina taittovipua (H) edelleen kohti astinlautaa, kunnes potkulauta alkaa taittua kokoon. Pidä kiinni kick scooterin ohjausputkesta ja paina ohjaustankoa tarvittaessa hieman eteenpäin.





4. Taita potkulautaa kokoon, kunnes lukitus napsahtaa kuuluvasti kiinni.



4.1 Potkulauta on nyt taitettu kokoon ja sitä voi kantaa ohjausputkesta.






## Lukko

---

Kick scooterissa on osittain integroitu lukko. Se on kiinnitetty turvaruuveilla laitteen runkoon.



Laitteen mukana toimitettua lukitussilmukkaa voi käyttää tavallisen polkupyöränlukon kanssa. Vaihtoehtoisesti lukkoa voi käyttää **Egret mate by tex-lock** -lukon kanssa (ei sisälly toimitukseen).


Avaimessa on nelinumeroinen avainnumero. Kirjoita se laitteen mukana toimitettuun korttiin ja laita se talteen. Jos avaimesi häviää, voit tilata meiltä uuden.



## Lataaminen

---

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Käännä latausportin (K) suojus auki. Latausportti (K) sijaitsee potkulaudan oikealla puolella astinlaudan etuosassa.
3. Kytke latauskaapeli sammutettuun kick scooteriin.



4. Verkkolaitteen merkkivalo alkaa palaa punaisena, kun lataus käynnistyy.
5. Verkkolaitteen merkkivalo vaihtuu vihreäksi, kun lataus on valmis.
6. Irrota latauskaapeli kick scooterista.
7. Sulje latausportin suojus. Se suojaa porttia vesiroiskeilta.
8. Irrota latauslaite pistorasiasta.



### Huomautus

**Kick scooterin akku on ladattava täyten mukana toimitetulla verkkolaitteella ennen potkulaudan ensimmäistä käyttökertaa. Pidä latausportin suojus suljettuna, kun kick scooteria ei ladata.**



## Syvä lepotila

Litiumioniakussa on syvä lepotilatoiminto. Se suojaa akkua syväpurkaukselta. Kun potkulauta on syvässä lepotilassa, sitä ei voi käynnistää normaalisti **virtapainikkeella**. Potkulaudan herättäminen syvästä lepotilasta vaatii, että potkulautaan kytketään latauslaite noin 15 sekunniksi. Tämän jälkeen potkulauta on jälleen käytettävissä normaalisti.

Noudata sivulla 12 esitettyjä akun suojoitoimia, sillä edes syvä lepotila ei pysty täysin estämään syväpurkausta.

Syvä lepotila aktivoituu akun lataustason mukaan seuraavasti:

Lataustaso: 80–100 %, ei syvää lepotilaa

Lataustaso: 40–80 %, syvä lepotila 30 päivän kuluttua

Lataustaso: 20–40 %, syvä lepotila 7 päivän kuluttua

Lataustaso: alle 20 %, syvä lepotila 48 tunnin kuluttua


## Virran kytkeminen ja katkaiseminen

### Virran kytkeminen

Kytke sähköpotkulautaan virta painamalla **virtapainiketta (L)** noin 2 sekuntia.

### Virran katkaiseminen


Katkaise sähköpotkulaudan virta painamalla **virtapainiketta (L)** noin 2 sekuntia.





# Kick scooterin ensimmäinen käynnistys ja sovelluksen lataaminen

Lataa Egret-sovellus\* ennen kick scooterin ensimmäistä käyttökertaa.



Luo sitten My-Egret-tili. Kun se on tehty, yhdistä sovellus kick scooteriin noudattamalla sovelluksen ohjeita. Kytke sitten potkulautaan virta.

\*Kick scooteria voi käyttää myös ilman sovellusta. Sovelluksen hyöty on siinä, että se tarjoaa käyttäjälle lisätoimintoja. Sovellus ei ole saatavilla kaikissa maissa.



## PIN-koodin ja sovelluksen määrittäminen

Kun olet käynnistänyt kick scooterisi ensimmäisen kerran, järjestelmä vaatii sinua asettamaan **4-numeroisen PIN-koodin**. Tällä hetkellä muokattava numero vilkkuu. Voit vaihtaa numeroa **Plus-** ja **Miinus-painikkeilla**. Siirry seuraavaan numeroon painamalla **virtapainiketta**. Kun olet asettanut henkilökohtaisen 4-numeroisen PIN-koodisi, paina **virtapainiketta**. Numerot vilkkuvat. Voit nyt tarkastaa ne. Vahvista PIN-koodi painamalla **virtapainiketta** uudelleen. Painamalla **Plus-** tai **Miinus-painiketta** voit siirtyä takaisin ensimmäisen numeron kohdalle ja muokata PIN-koodia.



Tämä PIN-koodi on nyt tallennettu kick scooteriisi. Merkitse PIN-koodi muistiin ja säilytä sitä turvallisessa paikassa. Tarvitset PIN-koodia potkulaudan lukitsemiseen ja valikon käyttämiseen.

### Sovelluksen määrittäminen

Kun PIN-koodi on syötetty ensimmäisen kerran, kick scooter on automaattisesti pariliitostilassa 5 minuutin ajan. Tila sulkeutuu 5 minuutin kuluttua tai kun kick scooter käynnistetään uudelleen. Pariliitostilan voi aktivoida uudelleen valikon kautta milloin tahansa sivulta 37 löytyvien ohjeiden mukaan.

Jos potkulauta on liitetty sovellukseen, sininen Bluetooth-symboli palaa.

### PIN-koodin nollaaminen

Jos unohdat PIN-koodisi, voit nollata sen. Kytke tällöin potkulauta laturiin ja kytke potkulautaan virta. Paina sitten Plus-painiketta ja Miinus-painiketta. Pidä painikkeita painettuna 10 sekuntia. Tämän jälkeen voit asettaa kick scooteriin uuden PIN-koodin.






## Valon sytyttäminen ja sammuttaminen

### Valon sytyttäminen

Voit sytyttää potkulaudan valon painamalla **virtapainiketta (L)** noin 0,5 sekuntia.


### Valon sammuttaminen

Voit sammuttaa potkulaudan valon painamalla **virtapainiketta (L)** noin 0,5 sekuntia.



## Kiihdyttäminen

Kiihdytä painamalla kaasuvipua (**M**) peukalollasi hitaasti alaspäin. Mitä enemmän sitä painat, sitä enemmän potkulautaa kiihdyttää. Mitä vähemmän, sitä hitaammin potkulautaa kiihdyttää.



Jotta kick scooter lähtee liikkeelle, sinun on työnnettävä se **yli 3 km/h:n vauhtiin**. Moottori kytkeytyy käyttöön vasta tässä vauhdissa.



## Jarrut

---

### Etujarru

Voit jarruttaa potkulautaa etulevyjarrulla painamalla vasenta jarrukahvaa (N).

### Takajarru

Voit jarruttaa potkulautaa takalevyjarrulla painamalla oikeaa jarrukahvaa (O).



### HUOMAUTUS

**Jarruttamisen aiheuttama vaara!**

Äkkijarrutus voi aiheuttaa etu- tai takajarrun lukkiutumisen. Se voi johtaa kaatumiseen tai onnettomuuteen ja vakaviin henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.



## Ajotilat

- 3 ajotilaa** Tila 1 (ECO): energiaa säästävä tila, jossa toimintamatka on mahdollisimman pitkä  
Tila 2 (TOUR): tasapainotettu tila mukavuuden maksimoimiseksi  
Tila 3 (SPORT): maksimaalinen ajonautinto urheilullisessa tilassa

Valittu ajotila näkyy näytön keskialueella:



### Ajotilan vaihtaminen ylöspäin

Voit nostaa ajotilaa painamalla **Plus-painiketta (P)**. Potkulauta vaihtaa ylöspäin seuraavaan ajotilaan.

### Ajotilan vaihtaminen alaspäin

Voit laskea ajotilaa painamalla **Miinus-painiketta (Q)**. Potkulauta vaihtaa alaspäin seuraavaan ajotilaan.





## Äänimerkki

Voit antaa äänimerkin painamalla **äänimerkkipainiketta (R)**.



## Valikko

Voit siirtyä valikkoon painamalla **Plus-painiketta (P)** ja **Miinus-painiketta (Q)** samaan aikaan noin 2 sekuntia.

Samalla tavalla suoritetaan PIN-koodin syöttäminen, kuten ohjeistetaan kohdassa **Sähköpotkulaudan ensimmäinen käynnistys ja sovelluksen lataaminen** (ks. sivu 31).




### Valikon käyttö

Siirrä kohdistin valikon seuraavaan kohtaan painamalla **virtapainiketta (L)**.

### Valikosta poistuminen (tallentaminen)

Voit poistua valikosta ja tallentaa muuttamasi asetukset painamalla **Plus-painiketta (P)** ja **Miinus-painiketta (Q)** samaan aikaan noin 2 sekuntia. Jos et halua tallentaa asetuksiin tekemiäsi muutoksia, voit käynnistää potkulaudan uudelleen painamalla **virtapainiketta (L)**.





## Näyttö

### Nopeusmittari

Kun potkulautaan kytketään virta, senhetkinen ajonopeus tulee näkyviin näyttöön (S).

### Matkamittari (ODO/TRIP)

Nopeusmittarin alapuolella on matkamittari (T).

Voit vaihtaa näkymää matkamittarin (ODO) ja osamattamittarin (TRIP) välillä painamalla **Plus-painiketta** (P) noin 2 sekuntia.

Voit nollata osamattamittarin (TRIP) painamalla **Miinus-painiketta** (Q) noin 2 sekuntia.

### Akun tila

Matkamittarin alapuolella näkyy akun tila (U).



## Muut symbolit



### Huomautus



### Virhe

Tämä ilmoitus näkyy näytössä, kun laitteessa ilmenee virhe.

Ota tällöin yhteyttä meihin osoitteessa

[www.my-egret.com](http://www.my-egret.com)



## Valikkokohdat

---

- SET1: PIN-lukitus päälle/pois** Voit ottaa PIN-lukituksen käyttöön painamalla **Plus-painiketta** tai **Miinus-painiketta**.
- SET2: PIN-koodin vaihto** Siirry muokkaustilaan painamalla **Plus-painiketta** tai **Miinus-painiketta**. Numeroita muutetaan samalla tavalla kuin kick scooterin ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä (ks. sivu 31).
- SET3: km/h tai mph** Voit vaihtaa yksiköiden km/h ja mph välillä painamalla **Plus-painiketta** tai **Miinus-painiketta**.
- SET4: Bluetooth-pariliitos** Voit ottaa Bluetooth-pariliitostilan käyttöön painamalla **Plus-painiketta** tai **Miinus-painiketta**. Pariliitostila pysyy käytössä 5 minuuttia.  
**Huomaa:** Bluetooth-pariliitostila sammutetaan, kun pois tut asetusvalikosta.
- SET5: Bluetooth päälle/pois** Oletusasetus: Bluetooth-yhteys on käytössä.  
Voit poistaa sen käytöstä painamalla **Plus-painiketta** tai **Miinus-painiketta**.
- SET6: Näytön kirkkaus** Kun valo on pois käytöstä, kirkkausasetus on aina **100 %**.  
Kun valo kytketään käyttöön, näytön kirkkautta himmennetään automaattisesti. Valikossa voit määrittää, paljonko kirkkautta himmennetään. Voit lisätä näytön kirkkautta painamalla **Plus-painiketta** ja vähentää näytön kirkkautta painamalla **Miinus-painiketta**.  
**Huomautus:** Valon on oltava käytössä ennen asetuksen muuttamista, sillä vain silloin asetetun kirkkauden voi havaita.
- SET7: Jalankulkijatila** Potkulaudassa on jalankulkijatila. Kun tila otetaan käyttöön, potkulauta kulkee kävelyvauhtia. Voit poistua jalan kulkijatilasta painamalla **Plus-painiketta** tai **Miinus-painiketta**.



## Tekniset tiedot

	Audi electric kick scooter	
	StVZO-versio (Saksa)	Kansainvälinen versio
enimmäisnopeus Toimintasäde	20 km/h   25 km/h Enintään 80 km*	
Latausaika Suurin sallittu kuorma	100 % 5,5 tunnissa 120 kg	
Ajoneuvon paino Suurin sallittu yhteispaino	22,5 kg 142,5 kg	
Nimellisteho Enimmäisteho	500 W 950 W	
Akku (Li-Ion) Akun kapasiteetti (enint.)	48 V 17,5 Ah 840 Wh	
Renkaiden koko Ilmanpaine (optimaali)	10 tuuman ilmarenkaat 2,5 bar	
Jarrut	Hydrauliset 120 mm:n levyjarrut edessä ja takana	
Kaasuvipu Valaistus	Peukalokäyttöinen kaasuvipu Integroitu edessä ja takana	
Suojausluokka Koko auki taitettuna	IPX5 117 x 62 x 130 cm	
Kuljettajan pituus enintään Kuljettajan pituus vähintään	2,0 m 1,4 m	
Taajuuskaista Lähetysteho	2,4 GHz 0 dBm	

\*Toimintamatka testattu ECO-tilassa 80 kg:n kuormalla tasaisella alustalla, nopeudella 20 km/h ja lämpötilassa 25 °C.  
Seuraavat tekijät vaikuttavat toimintamatkaan: lämpötila, kuorma, ajotapa, ajotila jne.



Varoitus



CE-sertifioitu



Akun kierrätys



Suojausluokan II varustelu



Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Toimita valtuutettuun kierrätyspisteeseen.

IPX5 /  
IPX7

IPX5 / IPX7



Vaihtojännite



Tasajännite



Käyttäjän on luettava käyttöohjeet loukkaantumisen riskin pienentämiseksi

**RoHS** RoHS-sertifioitu



P02 – avotuli ja tupakointi kielletty



Ei saa heittää!



Suojaa kosteudelta



Varo, särkyvää!



Tämä puoli ylöspäin!



Laturin napojen asettelu



4 A:n lataussulake

## Sertifioinnit

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi (RoHS): Tämä Walberg Urban Electrics GmbH:n tuote ja sen mukana tulevat osat (kaapelit, johdot jne.) täyttävät tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2011/65/EU vaatimukset ("Uudelleen laadittu RoHS" tai "RoHS 2").

**Tärkeitä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevia tietoja:**



### Ympäristötiedote

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä ja kierrätystä koskevat tiedot: Tämän tuotteen oikeaoppinen hävittäminen. Tämä merkintä osoittaa, että kyseistä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana missään EU:n alueella. Tue materiaaliresurssien kestävä uudelleenkäyttöä ja kierrätä tämä tuote. Näin vältetään jätteiden hallitsematon hävittäminen, joka voi aiheuttaa haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Palauta käytetty laite palautus- ja keräysjärjestelmään tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. He voivat kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti.





## Akun kierrätystä koskevat tiedot Euroopan unionille



### Ympäristötiedote

Akut tai akkupakkaukset on merkitty paristoja ja akkuja koskevan eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY ja muutoksen 2013/56/EU mukaisesti. Direktiivi määrittää käytettyjen paristojen ja akkujen palauttamista ja kierrätystä koskevat säännöt kaikkialla Euroopan unionissa. Tätä merkkiä käytetään erilaisissa akuissa ja paristoissa, ja se osoittaa, että akkua ei saa heittää pois, vaan se on elinkaarensa päättyessä kierrätettävä tämän direktiivin mukaisesti. Eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY ja muutoksen 2013/56/EU mukaisesti paristot ja akut on merkitty osoittamaan, että ne on loppuun käytettynä kerättävä erikseen ja kierrätettävä. Akun etiketissä voi olla myös akun sisältämän metallin kemiallinen merkki (lyhy Pb, elohopea Hg ja kadmium Cd). Paristojen ja akkujen käyttäjä ei saa hävittää paristoja ja akkuja lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Käyttäjän tulee käyttää paristojen ja akkujen palauttamiseen, kierrätykseen ja käsittelyyn asiakkaiden käytettävissä olevia keräysjärjestelmiä. Asiakkaiden osallistuminen on tärkeää, jotta paristojen ja akkujen mahdolliset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen niiden sisältämien vaarallisten aineiden takia voidaan minimoida. Ennen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuomista jätevirtaan tai jätteiden keräykseen paristoja ja/tai akkuja sisältävien laitteiden loppukäyttäjän on poistettava kyseiset paristot ja akut ja vietävä ne erilliseen keräykseen.

## Tavaramerkki ja oikeudellinen lausunto

Egret on Walberg Urban Electrics GmbH:n rekisteröity tavaramerkki; Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä; App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Omistajat varaavat tässä oppaassa mainittujen tavaramerkkiensä oikeudet. Sähköpotkulautaa suojaavat sille kuuluvat patentit. Patentitiedot ovat saatavilla Walberg Urban Electrics GmbH:Ita pyynnöstä: [info@my-egret.com](mailto:info@my-egret.com).

Annetut kuvaukset ja ohjeet perustuvat tietämykseemme kick scooterin toiminnoista ja ominaisuuksista painatushetkellä. Ajoneuvon jatkuvasta optimoinnista johtuen kuvatut ominaisuudet ja/tai rakenne tai ulkoasu saattavat muuttua.

Sovelluksen voit ladata Applen App Storesta (iOS) tai Google Play -kaupasta (Android).

Huomaa, että eri Egret-malleissa on eri toiminnot. Siksi jokainen kuvattu toiminto ei koske jokaista mallia. Walberg Urban-Electrics GmbH pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ja dokumenttien muotoilua ja toimintaa ilman ennakoilmoitusta.

2022 Walberg Urban Electrics GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.



## Yhteystiedot

---

Jos sinulla on kysyttävää sähköpotkulaudasta tai ongelmia sen käytössä, ota yhteyttä Audi-jälleenmyyjäsi tai Egret-valmistajaan Walberg Urban-Electricsiin.

Walberg Urban Electrics GmbH, Alter Wandrahm 6, 20457 Hamburg, Germany  
Verkkosivut: [www.my-egret.com](http://www.my-egret.com)

Pidä aina sähköpotkulautasi sarjanumero käsillä, kun otat yhteyttä Egretiin. Sarjanumero löytyy potkulaudan etuosasta vasemmalta puolelta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla seuraavasta osoitteesta: <https://www.audi.de/de/brand/de/general-info/german.html#layer=/de/brand/de/general-info/german/audi-original-zubehoer.html>



# Vapaaehtoinen huoltovihko

---

## Ajoneuvon valmistenumero

(täytä aina)

.....

Huolto - 100 km km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Päiväys, allekirjoitus, huoltoliikkeen leima

Huolto - 500 km km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Päiväys, allekirjoitus, huoltoliikkeen leima

Huolto - 1. vuosi km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Päiväys, allekirjoitus, huoltoliikkeen leima

Huolto - 2. vuosi km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Päiväys, allekirjoitus, huoltoliikkeen leima

Huolto - 3. vuosi km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Päiväys, allekirjoitus, huoltoliikkeen leima

Huolto - 4. vuosi km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Päiväys, allekirjoitus, huoltoliikkeen leima

Huolto - 5. vuosi km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Päiväys, allekirjoitus, huoltoliikkeen leima

Huolto - 6. vuosi km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Päiväys, allekirjoitus, huoltoliikkeen leima

**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Niže uvedený výrobce / distributor

**WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH**  
**ALTER WANDRAHM 6**  
**20457 HAMBURG**

odpovídá za technické dokumenty v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a tímto prohlašuje, že výrobek

ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA

**EGRET PRO**  
**48 V 17,5 Ah**  
**WUE PR00 S2 xxxxxxxx**  
**WUE PR01 S2 xxxxxxxx**

Sériové č.:

Je v souladu s příslušnými ustanoveními níže uvedených směrnic ES:

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES  
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/030/EU  
Směrnice ROHS 2011/65/EU  
Směrnice RED 2014/53/EU

Byly použity následující normy/technické specifikace:

EN 14619:2019, EN 62133-2:2017, EN 17128:2020, EN 12100:2010

UN R10

Za vystavení tohoto prohlášení o shodě odpovídá výhradně výrobce

Podepsáno za a jménem:

**WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMBURG**

  
Florian Walberg, CEO  
Hamburg 01.06.2021

**EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS**

Seuraava valmistaja / markkinoille saattaja

**WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH**  
**ALTER WANDRAHM 6**  
**20457 HAMBURG**

on vastuussa teknisistä asiakirjoista ja täten ilmoittaa, että tuote

**LATAUSLAITE TUOTTEELLE**

Tyyppi

**EGRET PRO**

Standard Charger **BC304546030**

on seuraavien EU-direktiivien sovellettavien ehtojen mukainen:

Elektromagneettisten yhteensopivuuksien direktiivi 2014/030/EU  
Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU  
RoHS-direktiivi 2011/65/EU

Seuraavia standardeja/tekniisiä tietoja sovelletaan:


EN 55014-1-2017, EN 55014-2-2015, EN 61000-3-2-2014, EN 61000-3-3-2013

EN 60335-2-29-2004/A11-2018, EN 60335-1-2012/A14-2019, EN 62233-2008

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla

Allekirjoitettu seuraavan valmistajan puolesta ja nimissä:

**WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMPURI**



Florian Walberg, toimitusjohtaja  
Hampuri, 01.06.2021

**EU-VAAITIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS**

Seuraava valmistaja / markkinoille saattaja

**WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH**  
ALTER WANDRAHM 6  
20457 HAMBURG

on vastuussa teknisistä asiakirjoista ja täten ilmoittaa, että tuote

**LATAUSLAITE TUOTTEELLE**  
Tyyppi

**EGRET PRO**  
Fast Charger **BC303480050**

on seuraavien EU-direktiivien sovellettävien ehtojen mukainen:

Elektromagneettisten yhteensopivuuksien direktiivi 2014/030/EU  
Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU  
RoHS-direktiivi 2011/65/EU

Seuraavia standardeja/tekniisiä tietoja sovelletaan:


EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 62233:2008

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla

Allekirjoitettu seuraavan valmistajan puolesta ja nimissä:

**WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMPURI**

  
Florian Walberg, toimitusjohtaja  
Hampuri, 01.06.2021

